



1.产品在运输过程中应避免碰撞,防潮防湿。
2.产品应贮存在干燥、通风良好的仓库内,其周围应无腐蚀性气体。
3.勿与食物一起存放。

储存和运输方法:

- 11.电源软线不能更换,如果软线损坏,此器具应报废。
10.请勿自行拆开电热蚊香液加热器及电热蚊香液。
9.更换电热蚊香液或不用时,应拔去电源插头,确认冷却后再更换电热蚊香液。
器具外壳。
8.使用后,可用于抹布擦拭,切勿用水、清洁剂、洗涤剂、洗洁剂等液体擦拭,以免造成器具漏电、短路损坏和腐蚀。
7.使用时加热器应放置在上风处。
6.使用时请注意通风,注意用电及防火安全。
5.请直立向上放置使用,当加热器工作时,请勿在加热器表面覆盖任何物品,避免因遮挡造成积液、泄漏。
4.器具具有蒸发活性成分的热表面,使用中不宜触及这些热表面。
3.器具只能使用推荐的蒸发介质,使用其他介质可能会产生毒性或发生火灾。
2.应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
1.器具不算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

注意事项:

电热蚊香液加热器

型号:DWY105D
额定功率:4W
额定频率:50Hz
额定电压:220V~
工作温度:110°C±7°C
产品标准号:GB/T 18418
GB/T 4706.1-2024



扫码获取
加热器说
明书电子版

加热器中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸 二(2-乙基) 己酯 (DEHP)
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。



电热蚊香液
加热器



恒温加热元件
药力散发均匀

产品特点:

- 1.采用优质恒温发热元件,确保药力散发均匀。
2.使用方便,指示灯可清楚显示加热器工作状态。
3.直插式设计,90°可旋转插头,方便灵活。

使用技术要求:

- 1.打开瓶盖,将药液瓶旋入加热器中。
2.使用时始终保持药液瓶竖起向上,以免发生液体泄漏。
3.使用完毕,请将加热器拔离插座或关掉加热器上的开关。
4.转动加热器插头并插入插座,确保药液瓶竖直向上,按下开关,指示灯亮时表示开始工作。

浙江蓝剑生物科技有限公司

地址:浙江省义乌市上溪镇岩湖路2号
电话:0579-85680586 邮编:322000
客服热线:4008 510 235
<http://www.cnlanjian.com>

有效期:3年 生产日期及批号:见包装



黑犬黑犬马区虫文
一夜好眠zz



货号:Q3262



一只装 净重:39g